

ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Для звонков и связи +88003507765. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



 +7 908 736 60 73

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Прибор для ультразвуковой
чистки лица

СРJ-618



Способы использования

Очищение

1. Зажмите кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы включить устройство.
Нажмите кнопку три раза, чтобы выбрать режим очищения кожи.
Режим очищения кожи работает, когда горит световой индикатор.
Режим очищения кожи работает, когда горит световой индикатор.
Результат будет намного лучше, если Вы обработаете лицо очищающим средством перед запуском режима.
2. Нанесите на лицо очищающее средство.
3. Очистите лицо ультразвуковой головкой, как показано на рисунке 2 .

Очищение прибора и уход за ним

1. Убедитесь, что устройство выключено.
2. Очистите устройство ватными дисками или мягкой тканью.
Не используйте растворители и другие агрессивные промышленные средства для очистки ультразвуковой головки, чтобы избежать повреждений.
3. Храните устройство в сухом прохладном месте.
Не храните устройство в местах с высокой влажностью, например в ванной.
Не храните устройство в местах, где его могут взять дети.



Инструкции

Режим лифтинга кожи

1. Зажмите кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы включить устройство.
Перейдите в режим лифтинга кожи.
Режим очищения кожи работает, когда горит световой индикатор.
Режим лифтинга кожи работает, когда горит световой индикатор.
Результат будет намного лучше, если Вы нанесете на лицо сыворотку.
2. Нанесите на лицо очищающее средство.
3. Сделайте лифтинг массаж с помощью звуковой головки, как показано на рисунке.

Увлажнение

1. Зажмите кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы включить устройство.
Нажмите кнопку два раза, чтобы выбрать режим увлажнения кожи.
Режим увлажнения кожи работает, когда горит световой индикатор.
Держите прибор рукой за обе боковые стороны, войдите в режим увлажнения кожи.
Результат будет намного лучше, если Вы нанесете на лицо маску перед запуском этого режима.
2. Нанесите на лицо маску.
3. Водите прибором по лицу, как показано на рисунке.



Способ зарядки

1. Подключите прибор к USB-кабелю.

Изначально батарея прибора не полностью заряжена.

Перед использованием полностью зарядите аккумулятор.

2. С помощью USB-кабеля прибор можно заряжать от компьютера и мобильного телефона.

Светодиодные индикаторы непрерывно мигают в процессе зарядки и перестанут мигать при полной зарядке прибора.

Перед зарядкой проверьте состояние литиевой батареи.

Перед первым использованием снимите защитную пленку.

Уведомление

Пожалуйста, зарядите устройство, если оно не включается после длительного нажатия кнопки питания.

Пожалуйста, зарядите устройство, если оно издает звук «би-би-би». Это происходит при низком заряде батареи, вскоре устройство автоматически выключится.

Прибор автоматически отключится примерно через 20 минут работы, и его необходимо снова включить.

Для полной зарядки требуется около 150 минут (при первом использовании зарядка займет более пяти часов).

Устройство можно использовать примерно через 80 минут после полной зарядки.

Пожалуйста, заряжайте устройство вовремя перед выключением.

Способ зарядки

1. Подключите прибор к USB-кабелю.

Изначально батарея прибора не полностью заряжена.

Перед использованием полностью зарядите аккумулятор.

2. С помощью USB-кабеля прибор можно заряжать от компьютера и мобильного телефона.

Светодиодные индикаторы непрерывно мигают в процессе зарядки и перестанут мигать при полной зарядке прибора.

Перед зарядкой проверьте состояние литиевой батареи.

Перед первым использованием снимите защитную пленку.

Уведомление

Пожалуйста, зарядите устройство, если оно не включается после длительного нажатия кнопки питания.

Пожалуйста, зарядите устройство, если оно издает звук «би-би-би».

Это происходит при низком заряде батареи, вскоре устройство автоматически выключится.

Прибор автоматически отключится примерно через 20 минут работы, и его необходимо снова включить.

Для полной зарядки требуется около 150 минут (при первом использовании зарядка займет более пяти часов).

Устройство можно использовать примерно через 80 минут после полной зарядки.

Пожалуйста, заряжайте устройство вовремя перед выключением.

Какие проблемы могут возникнуть при использовании

Проблемы	Причины	Решения
Устройство не включается	Недостаточный заряд	Пожалуйста, обратитесь к пункту инструкции «Способ зарядки»
Выключение при использовании	Сработала функция автоматического отключения (через 20 минут)	Нормальное функционирование, без сбоев
	Недостаток заряда аккумулятора (аппарат издает звук «би-би-би»)	См. пункт инструкции «Метод зарядки»
Невозможно перезарядить	USB-кабель не подключен к устройству	Пожалуйста, подключите USB-кабель
	Устройство для зарядки литиевой батареи от мобильного телефона заряжает телефон	Пожалуйста, замените зарядное устройство
	Неисправность зарядного устройства	Пожалуйста, перезагрузите зарядное устройство
	Неисправность адаптера (продается отдельно)	Пожалуйста, используйте другие зарядные устройства

Какие проблемы могут возникнуть при использовании

1. Глубокое очищение и удаление старых клеток кожи.
2. Удаление пигментных пятен и следов постакне.
3. Глубокая подтяжка и повышение эластичности кожи.
4. Улучшение циркуляции крови и повышение лимфатического метаболизма.
5. Повышение регенеративной способности и проницаемости клеток кожи.
6. Массаж, усиление проникновения в кожу нанесенных косметических средств и очищение.
7. Отсутствие повреждений и побочных эффектов на коже.
8. Элегантный внешний вид, простота в использовании, эксплуатации и транспортировке.

Параметры прибора

Название продукта	Ультразвуковая массажная лопатка для ухода за лицом
Источник питания	АС100V-240V 50 Гц / 60 Гц
Выходное напряжение	5 В / 200 мА
Режим зарядки	аккумулятор (литиевая батарея)
Вес нетто	около 68 г
Мощность	3 Вт
Размер	53 * 159 * 15 мм

О приборе.

Вибрационный массаж - это высокочастотная волна механической вибрации, которая широко используется в медицине и косметологии. Механическая волна имеет механическое и каталитическое действие и может оказывать мягкое резонансное воздействие на кожу человека во время низкоэнергетической высокочастотной вибрации, повышать жизнеспособность клеток и проницаемость между различными слоями кожи, очищать потовые железы и сужать поры.

Ультразвуковой массажный очищающий косметический прибор использует передовую технологию компании для интенсивного втирания молекул с частотой 3000 колебаний в минуту. Эта вибрация может проникать глубоко в кожу и вызывать интенсивное трение между молекулами. Повышается температура в глубоких слоях кожи, и клеточный метаболизм ускоряется. Это способствует оттоку метаболитов. За счет преобразования ионного тока повышается проницаемость клеточной мембраны, и полупроницаемая мембрана образует внутриклеточную суспензионную микрожидкость. Жирная кислота растворяется в небольшом объеме жира CO_2 и H_2O , и в то же время при использовании определенного косметического продукта эффект становится более заметен.

Глубокий массаж с помощью высокочастотной вибрации улучшает микроциркуляцию при движении жира, поэтому жировые клетки сжигаются, лизируются и превращаются в метаболиты, которые выводятся из организма, таким образом достигается эффект хорошего очищения. Используя специальный зонд лопаточного типа, массаж может эффективно проникать в кожу на 4-7 см. Встряхивая жидкое косметическое средство, прибор может эмульгировать грязь и излишки кожного жира (косметические средства забивают поры), пот в клетках кожи превращается в эмульсию, а брызги воды удаляют эти загрязнения, очищение кожи происходит быстрее и эффективнее. Таким образом, удаляются старые клетки кожи, жир в порах, прыщи и т. д. Так что питательные вещества Ваших средств по уходу за кожей больше не расходуются впустую и лучше впитываются в кожу.



СТРОЕНИЕ СРJ-618

